

Skoda Octavia 1Z5: Innenraumfilter wechseln - Anleitung

 VIDEO-TUTORIAL

Wichtig!

Dieser Ablauf des Austauschs kann für folgende Fahrzeuge benutzt werden:
SKODA OCTAVIA II (1Z3) 1.8 TSI, SKODA OCTAVIA II Combi (1Z5) 1.8 TSI,
SKODA SUPERB II (3T4) 1.8 TSI

Die Schritte können je nach Fahrzeugdesign leicht variieren.



Austausch: Innenraumfilter – Skoda Octavia 1Z5. AUTODOC-Experten empfehlen:

- Ersetzen Sie den Innenraumfilter mindestens einmal alle sechs Monate, im Frühjahr und Herbst.
- Folgen Sie den Bedingungen, Empfehlungen und Anforderungen des zum Betrieb, die vom Hersteller zur Verfügung gestellt werden.
- Wenn die Luftströmung in der Kabine stark reduziert ist, ersetzen Sie den Filter vor einer geplanten Wartung.
- Alle Arbeiten sollten bei abgestelltem Motor ausgeführt werden.

FÜHREN SIE DEN WECHSEL IN DER FOLGENDEN REIHENFOLGE DURCH:

1



Schieben Sie den Beifahrersitz komplett nach hinten.

2



Eemaldage kindalaeka korpuse alumised klambrid.

3



Entfernen Sie die untere Abdeckung des Handschuhfachs.

4



Heben Sie die Abdeckung des Innenraumfilter-Gehäuses leicht an.

5



Entfernen Sie den Innenraumfilter.

Austausch: Innenraumfilter – Skoda Octavia 1Z5. Fachleute empfehlen:

- Versuchen Sie nicht, den Filter zu reinigen und wiederzuverwenden - es kann die Qualität der Luftreinigung im Inneren des Autos beeinflussen.

6



Installieren Sie den Kabinenfilter an seinem Montagesitz.

AUTODOC empfiehlt:

- Austausch: Innenraumfilter – Skoda Octavia 1Z5. Achten Sie auf die richtige Positionierung des Filterelements. Vermeiden Sie eine Fehlausrichtung.
- Folgen Sie der Richtung des Luftstrompfeils auf dem Filter.
- Achtung! Verwenden Sie Qualitätsfilter – Skoda Octavia 1Z5.



7



Installieren Sie den Gehäusedeckel des Innenraumfilters. Stellen Sie sicher, dass Sie dabei das Klicken hören, welches entsteht, wenn sich diese in der korrekten Position befindet.

8



Bringen sie die handschuhfachbodenabdeckung an.



9



Befestige die Clips der unteren Armaturenbrettverkleidung.

10



Bringen Sie den Beifahrersitz in die ursprüngliche Position zurück.

11



Schalten Sie die Zündung ein.

12



Schalten Sie die Klimaanlage ein. Dies ist notwendig, um sicherzustellen, dass die Komponente ordnungsgemäß funktioniert.

13



Schalten Sie die Zündung ab.

FANDEN SIE DIESE ANWEISUNG HILFREICH?

JA

NEIN




WERDEN SIE MITGLIED DES AUTODOC CLUBS!

AUTODOC — TOP QUALITÄT UND PREISWERTE AUTOTEILE ONLINE

KAUFEN SIE ERSATZTEILE FÜR SKODA-AUTOS



INNENRAUMFILTER: EINE GROSSE AUSWAHL




AUTODOC


WÄHLEN SIE ERSATZTEILE FÜR SKODA OCTAVIA 1Z5-AUTOS


INNENRAUMFILTER FÜR SKODA-AUTOS: JETZT ZUGREIFEN
ŠKODA

INNENRAUMFILTER FÜR SKODA OCTAVIA 1Z5-AUTOS: DIE BESTEN SCHNÄPPCHEN UND ANGEBOTE



Haftungsausschluss:

Das Dokument beinhaltet nur allgemeine Empfehlungen, die hilfreich für Sie sein können, wenn Sie Reparatur- oder Ersatzmaßnahmen durchführen. AutoDoc haftet nicht für Verluste, Verletzungen, Schäden am Eigentum, die während des Reparatur- oder Ersatzprozesses durch eine fehlerhafte Anwendung oder eine falsche Auslegung der bereitgestellten Informationen auftreten.

AutoDoc haftet nicht für irgendwelche Fehler und Unklarheiten in dieser Anleitung. Die Informationen werden nur für informative Zwecke bereitgestellt und können Anweisungen von Fachleuten nicht ersetzen.

AutoDoc haftet nicht für die falsche oder gefährliche Verwendung von Geräten, Werkzeugen und Autoteilen. AutoDoc empfiehlt dringend, vorsichtig zu sein und die Sicherheitsvorschriften zu beachten, wenn Sie eine Reparatur oder einen Austausch vornehmen. Denken Sie daran: Die Verwendung von Autoteilen minderwertiger Qualität garantiert nicht die erforderliche Verkehrssicherheit.